


# Abtasterung FPS mit GTR 40 - Einbaubeispiel Rolladenesprofil

## FPSfall protection with GTR 40 - Rolling shutter guide installation example



**X = Die Senkblechschraube muss durch die Stahlarmierung des Rahmens geschraubt werden. Die Stahlarmierung muss mindestens eine Stärke von 1,5 mm aufweisen.**  
**The self-tapping countersunk screw must be screwed through the steel reinforcement in the frame. The steel reinforcement must be at least 1.5 mm thick.**

**Y = Es ist darauf zu achten, dass die Öffnung der Stahlarmierung nicht auf der zu schraubenden Seite liegt!**  
**Care must be taken to ensure that the opening on the steel reinforcement does not lie on the side to be screwed!**

**Z = Schraubenlänge ist abhängig vom Kunststoffsystem und aus Tabelle 4 Seite 13 zu entnehmen.**  
**The screw must be chosen from table 4 on page 13 according to the plastic system used.**



**Achtung: Allgemeine Verarbeitungshinweise beachten!**  
**Attention: Note general processing guidelines!**