


# Absturzhaken FPS mit GTR 40 - Einbaubeispiel Rolladenstoppprofil

## FPS fall protection with GTR 40 - Rolling shutter guide installation example



X = Die Senkblechschraube muss durch die Stahlarmierung des Rahmens geschraubt werden. Die Stahlarmierung muss mindestens eine Stärke von 1,5 mm aufweisen.

**Warning:** The self-tapping countersunk screw must be screwed through the steel reinforcement in the frame. The steel reinforcement must be at least 1.5 mm thick.

Y = Es ist darauf zu achten, dass die Öffnung der Stahlarmierung nicht auf der zu schraubenden Seite liegt!

**Warning:** Care must be taken to ensure that the opening in the steel reinforcement does not lie on the side to be screwed!

Z = Schraubenlänge ist abhängig vom Kunststoffsystem und aus Tabelle 4 Seite 18 zu entnehmen.

**Warning:** The screw must be chosen from table 4 on page 18 according to the plastic system used.



**Achtung:** Allgemeine Verarbeitungshinweise beachten!  
**Warning:** Note general processing guidelines!