



Im angezeichneten Bereich MS-Polymer Klebedichtstoff aufbringen z.B. Firma illbruck SP030, Firma Henkel Sista M 700 oder Teroson MS 930.

Apply MS-Polymer sealant on the marked area. e.g. company illbruck SP030, company Henkel Sista M 700 or Teroson MS 930.



Entwässerungsmodul DELTA mit Edelstahlsenkkopfschrauben 2.9 x 25 mm am Fensterrahmen befestigen.

Fasten drainage module DELTA with stainless steel countersunk screw 2.9 x 25 mm on the window frame.



Optional kann als zweite Dichtebene eine Folie auf den dafür vorgesehenen Anschlag aufgebracht werden.

Optionally a foil can be applied on the intended part as second sealing level.