



# Verarbeitungshinweise für Verbinder VH 40 / VH 255 für 90° und 135° Innenecke | Processing notes for connectors VH 40 90° / VH 25 for 90° and 135° inner corners



1. Rückseite des Verbinders mit Dichtstoff (z.B. Firma illbruck SP030, Firma Henkel Sista M 700 oder Terostat MS 930) wie dargestellt absiegeln.
  2. Aluminiumfensterbank einschieben. Zwischen den Fensterbänken muss ein Abstand von ca. 6 mm pro Seite eingehalten werden. Dies ist beim Zuschnitt zu berücksichtigen.
  3. Dichtung UD 40-25 über Fensterbank / Verbinder ziehen.
1. Apply sealant (e.g. illbruck SP030, Henkel Sista M 700 or Terostat MS 930) to the rear side of the connector as illustrated.
  2. Slide in the aluminium window sill. A clearance of approx. 6 mm per side must be maintained between the window sills.
  3. Pull the UD 40-25 seal over the window sill / connector.