


## Festverglasung Festverglasung

## Festverglasung Festverglasung





■ Trageklötze  
Trageklötze

■ Distanzklötze  
Distanzklötze

■ Bremsklötze  
Bremsklötze

Die Verglasungsklotze sind jeweils 100 mm von der Lichte zu setzen.  
Die Verglasungsklotze sind jeweils 100 mm von der Lichte zu setzen.





### Verklotzung Festverglasung

Festverglasungen sind wie im oberen Bereich der Zeichnung K-01990 dargestellt zu verklotzen. Unter den Glasklotz (Glasklotz im wagrechten Bereich 5 mm und im senkrechten Bereich 7 mm) Verklotzungsbrücke HHB 13 einsetzen.

### Verklotzung Festverglasung

Festverglasungen sind wie im oberen Bereich der Zeichnung K-01990 dargestellt zu verklotzen. Unter den Glasklotz (Glasklotz im wagrechten Bereich 6 mm und im senkrechten Bereich 8 mm) Verklotzungsbrücke HHB 13 einsetzen.



### Verklotzung Festverglasung von außen

Festverglasungen sind wie im oberen Bereich der Zeichnung K-01990 dargestellt zu verklotzen. Es ist darauf zu achten das die senkrechten Aussteifungswinkel 30 mm von der Holzlichte entfernt gesetzt werden.

### Verklotzung Festverglasung von außen

Festverglasungen sind wie im oberen Bereich der Zeichnung K-01990 dargestellt zu verklotzen. Es ist darauf zu achten das die senkrechten Aussteifungswinkel 30 mm von der Holzlichte entfernt gesetzt werden.